

Installation:

Les murs doivent être propres et nets.

Faites un trou dans le mur à l'endroit le plus humide, remplissez avec le mélange de mortier et de poudre grise de graphite spécial, glissez-y l'électrode et lissez le mortier.

Il est nécessaire d'avoir des fils électriques (couleur bleu), pour joindre les électrodes au DryTronic® et un autre (couleur noir), pour la prise de terre (conduite d'eau ou port de terre d'une prise) pour faire un bon contact à l'extérieur de la maison. La jointure des fils doit être sèche et bien étanché. Reliez toutes les fils/câbles dans les coins comme d'habitude.

Tous se met en marche lorsque le DryTronic® est branché sur une prise électrique de 220V alternatif de la maison. Le reste est réglé automatiquement. L'eau retournera par où elle est entrée. C'est un barrage permanent et radical contre l'humidité. Un seul appareil est suffisant pour équiper une bâtiment et la cave.